

FUNNY FISH

次々出てくる
魚を倒せ!



遊び方

- ①コインを投入。
- ②ボタンが光っているときに、動いている魚を狙って、ボタンを押し、魚を倒します。倒せば倒すほど得点があがります。
- ③ゲームの残り時間が表示され、“0”が表示されたらゲームは終わりです。

仕様

外形寸法：W-865×D-1,245×H-2,180 (mm)

重量：100kgs

消費電力：18W

※尚、デザイン、機械名称、及び製品の仕様は、改良の為変更することがございます。

次々に出てくる魚を倒すスキルゲーム。

● お問い合わせ ●

KNT

北日本通信工業株式会社

本社〒962-0041 福島県須賀川市横山町81

TEL:0248-75-2877 FAX:0248-75-2686

http://knt-com.info/

担当:小林 E-mail:kobayashi@knt-com.info