

Catch Da Bear

キャッチダベア

AMUSEMENT
わくわくワールド



遊び方

- 1 100円を投入します。
- 2 コンパネ部7セグにタイマーが表示されます。
- 3 左側操作レバーを動かし、アームを狙いたい景品の位置に移動させます。
- 4 アームはタイマーが0(ゼロ)になるまで自由に動かせます。
- 5 アームの位置が確定したら、右側のボタンスイッチを押します。
- 6 アームが下がり、景品をキャッチします。
- 7 アームが上昇し、景品獲得ゾーンまで移動します。
- 8 景品をうまくキャッチし、獲得ゾーンまで運べたら景品をゲットできます。

景品受け口が可動(上下)できます。



FDEK

Spec:

W 510mm×D 610mm×1,530mm

重量: 75kg 消費電力: 80W (MAX123W) 使用電力: AC100V (50Hz/60Hz)

URL: <http://www.fdek.com/>

販売代理店

開発販売

FDEK

富士電子工業株式会社

本社: 〒273-0034 千葉県船橋市二子町 483
TEL.047-302-5678 FAX.047-302-6778