


プッシャー台上のチェッカーを狙いメダルを投入。
Insert medals aiming at the chukker on the pusher. 瞄准投注台上的投入口放入代币

液晶画面のロットがスタート。スーパーリーチアクションに発展する場合もあり
Slot machine on LCD starts. It could happen to 'super reach action'. 液晶画面の老虎机就启动。有機會發展到超級立直模式



小払い出し絵柄が揃うとシンボル表示枚数の払い出し。
Three same small-winning marks aligned will drop indicated number of medals.
小額支付的花樣對齊了，就獲得畫面上顯示枚數的代幣



STEPUP絵柄が揃うと、ジャックポットステップが1UP。
Three STEPUP marks aligned add one jackpot step.
STEPUP花樣對齊了，JACKPOT STEP就提昇一點



SJP絵柄が揃うと、スーパージャックポットチャンス発生!大量メダル獲得チャンス!
Three SJP (super jackpot) marks aligned lead to a super jackpot chance. An opportunity to earn lots of medals!
如果SJP花樣對齊了，就會有SUPER JACKPOT的機會可獲得大量代幣!



払い出しメダルがボーナスチャッカーに入るとボーナスゲーム発生! ゲームがクリアできれば「ストックボール+1」が「メダル払い出し」GET
When a dropped medal enters the bonus chukker, you can play a 'bonus' game. If you clear the game successfully, you can choose from 'add one more stock ball' or 'output medals'.
如果支付代幣進去投入口，就起點獎賞模式! 完成遊戲就會獲得「預備球+1」或「支付代幣」



ジャックポットゲームはモンスターとのバトルゲーム!メダルの連続投入で大量メダル獲得を目指せ!
Jackpot game is a battle game against monsters. Successfully and effectively insert medals, and win lots of medals!

JACKPOT模式要經過戰鬥! 連續投幣，獲得大量代幣!



ジャックポットゲーム終了後、アップダウンチャンス発生! ジャックポットゲームで稼いだメダルを倍増させるビッグチャンス!!
After you went through the jackpot game, then you have 'up-and-down' chance. A big opportunity to double your medals gained through jackpot game.


JACKPOT模式結束後，會有UP-DOWN CHANCE! 可有機會把JACKPOT所賺的代幣增加一倍!

各部の名称 Part name 各部名稱



- ①メインスピーカー/Main speaker/主喇叭
- ②エントリー/Entry入口
- ③ターミナルスピーカー/Terminal speaker/遊戲結果喇叭
- ④メダル受け/medal receiver/代幣托盤
- ⑤SJP(スーパージャックポット)表示/SJP (super jackpot) display/SJP Super Jackpot顯示
- ⑥JP 払い出し機構/JP medal output mechanism/JP支付機
- ⑦インテグレイド液晶/LCD 7-inches wide/7吋寬型液晶螢幕
- ⑧マルチディスク式アナログ抽選機/Multi-disk analogue lottery machine/多碟式抽獎機
- ⑨ゲート/Gate/門
- ⑩ボーナスチャッカー/Bonus chukker/獎賞投入口
- ⑪チャッカー/Chukker/投入口
- ⑫ボール供給機/Ball feeder/供球機
- ⑬供給ガイド/Feeder guide/供球線
- ⑭グリーンディスク/Green lottery disk/綠盤
- ⑮オレンジディスク/Orange lottery disk/橙盤
- ⑯レッドディスク/Red lottery disk/紅盤

筐体仕様/Machine Specifications/主機規格 (1/100)



- 筐体サイズ/Size/R吋: W1800XD1520XH1990 (mm)
- 重量/Weight/重量: 560kg
- 消費電力/Power/消耗電力: 800W
- 最大電流値/Current/最大消耗電流: 10A

○筐体の仕様外觀は改良の為予告なく変更することがあります。
○The specifications are subject to change without notice.
○產品的規格以及外觀，因為改良之故，有可能不經通事先通知而變更。

3つのチャンスで大量メダルをGET!!
Three ways to win a pile of medals!!
獲得大量代幣・有三種機會!!



ジャックポットゲーム
Jackpot game Jackpot模式

●メダルを投入するとピンパネルにメダル払い出し発生!払い出しメダルがボーナスチャッカーに入れば、液晶画面のモンスターに小ダメージ。投入したメダルがチャッカーに入れば、液晶画面のモンスターに大ダメージ。規定ポイントのダメージを与えられればゲームクリア!
●When you insert a medal, medals fall down onto pin panel. If a dropped medal enters the bonus chukker, a monster on LCD will get a small damage. If an inserted medal enters the chukker, the monster will get a larger damage. When the accumulated damage reaches a certain value, the game is cleared! You win lots of medals!

●JACKPOT模式
投入代幣，畫面上會湧出代幣! 如果吐出的代幣直接進去獎賞投入口，液晶畫面中的怪獸就受到小打擊。如果新投入的代幣進去投入口，液晶畫面中的怪獸就受到大打擊達到規定的打擊分數，就完成遊戲! 可獲得大量代幣!



スーパージャックポットチャンス
Super Jackpot chance Super Jackpot模式

●抽選に使用するボールの個数を決定すると、レッドディスクで抽選開始!ボールが「S」「J」「P」ホールに入ると、液晶画面のSJPストックがそれぞれ点灯。S,J,P 全て点灯すると、スーパージャックポット獲得!SJP(スーパージャックポット)表示枚数のメダル獲得!ボールが「30」ホールに入ると、メダル払い出し獲得!
●After the number of balls to be used in the lottery was decided, red disk starts rotation. When the ball enters 'S', 'J', or 'P' hole, the corresponding light on LCD is lit. If you have all of 'S', 'J', and 'P' lights lit, you will win Super Jackpot, and earn displayed number of medals. If a ball enters '30', you get medals output.

●決定抽獎時使用する球數，就在紅盤上開始抽獎!
如果球進去「S」、「J」、「P」洞，液晶畫面中的SJP積分會分別亮起來。SJP全部亮燈，就獲得SUPER JACKPOT! 可獲得SJP (Super Jackpot) 顯示枚數的代幣! 如果球進入「30」洞，可獲得代幣支付!



アップダウンチャンス
Up-and-down chance

●ジャックポットゲーム終了またはスーパージャックポット獲得後、アップダウンチャンスに挑戦すると、オレンジディスクで抽選開始!「x1」「x2」「x3」「x1/2」「x1/4」「0」の各ホールにボールが入ると、元金のメダル枚数に抽選結果倍率を掛けたメダルを獲得!ただし「0」にボールが入ると、ベットメダルは没収!
●After a jackpot game or a winning of super jackpot, you can also try up-and-down chance to bet medals using an orange disk. You will receive the number of medals multiplied by the number on the hole where the ball enters. Each of the holes has a multiple 'x1', 'x2', 'x3', 'x1/2' or 'x1/4'. If the ball enters '0', all the bet medals will be taken away.

●新結果JACKPOT模式，或獲得SUPER JACKPOT後，如抽獎UP-DOWN CHANCE，就可以在橙盤上參加抽獎!
如果球進去「x1」、「x2」、「x3」、「x1/2」、「x1/4」的各洞，可以獲得投注枚數乘於抽獎結果倍率的代幣! 但是如果球進入「0」，所投注的代幣就被沒收!

イベントバトルで、獲得メダル競争!!
Event battles for more medals!!

在事件戰鬥模式，進行獲幣比賽!



サバイバルバトル
Survival battle 生存戰鬥模式

マルチディスク式アナログ抽選機を使用した、生き残りゲーム
Survival game using multi-disk analogue lottery machine
使用多碟式抽獎機進行生存戰鬥

●参加ターミナルが抽選に使用するボールの個数を決定すると、グリーンディスクで抽選開始! ディスクが高速回転し、ボールをフィールド外のアウトゾーンに弾き出す!抽選終了まで自分のボールが生き残れば、ボールの個数に応じた払い出しが発生!
●When participant's machine decides the number of ball to be used in the lottery, green disk starts rotation. It rotates in a high speed to spin away balls from field into out zone. If your ball stays until the end of the lottery, you will earn additional medals according to the survived number of balls.

●新參加的遊戲機決定抽獎用球數後，就在綠盤上開始抽獎!
機盤高速旋轉，把球彈出到外區! 當結束抽獎的時候，如果自己的球還存著，就按照球數來支付!



アップダウンバトル
Up-and-down battle UP-DOWN戰鬥模式

マルチディスク式アナログ抽選機を使用した、倍率競争ゲーム
Multi-disk analogue lottery machine decides the multiple numbers.
使用多碟式抽獎機進行倍率競爭

●参加ターミナルが抽選に使用するボールの個数を決定すると、ブルーディスクで抽選開始! 全てのホールにボールが入ると抽選終了。自分のボールが入ったホールの倍率に応じて、払い出し枚数に変化!
●After participants have decided the number of ball to be used in the lottery, blue disk starts rotation. The rotation will be stopped when all the holes received a ball. Each of participant players gets medals according to the multiple numbers, which is indicated on the holes the player's balls have entered.

●新參加的遊戲機決定抽獎用球數後，就在藍盤上開始抽獎!
當球進去所有的洞後，就結束抽獎。 按照自己的球所進去的洞的倍率，支付枚數而變動!