

シャカシャカで広がる無限のおいしさ！ 明るく楽しい演出で調理時間も飽きさせない 理想のポップコーンメーカー 登場!!

液晶モニターの採用により
省スペース化を実現!!

電飾による演出が
より楽しい
雰囲気を提供!!

よりおいしく、より楽しくポップコーンをご提供!



調味料を振りかけてシェイクする**シャカシャカ方式!!**

シャカシャカ3種+シャカシャカ無し2種(バター風味、塩味)の
最大計5種の味を設定できるので、多彩な味付けが可能です。

シャカシャカにはのりしお、キャラメル、チーズ、マヨネーズ味の4種をご用意!(味の種類は順次追加予定)



作り方

1



シャカシャカ3種+シャカシャカ無し2種からセレクトし、調理スタート!

調理中、ハンドルをグルグル回して画面の変化を楽しむことができます。



2



ポップコーンがでてきたら、シャカシャカを振りかけよう!

3



フタを開めてからしっかり振ろう!

4



おいしい
ポップコーンの
出来上がり!!

モードは「一緒に調理編」と、「一緒にお届け編」の2種類をご用意!

一緒に調理編

ボタンを押すと調味料を振りかけ、ハンドルを回してアンパンマンと一緒にポップコーンを作ります。



一緒にお届け編

ハンドルを回してアンパンマン号を走らせませす。また、ボタンを押すとアンパンマンが宙返りします。



シャカシャカは
ストック数が多く
補充も簡単!



専用カップは
ワンタッチでラクラク
補充可能!

SEGA® 株式会社 **セガ**

本社3号館 東京都大田区東糞谷2-12-14

電話 03(6737)7539(国内)
電話 03(6737)7541(海外)
電話 03(6737)7544(海外)
電話 011(841)0250(札幌)
電話 052(702)3003(名古屋)
電話 06(6334)5336(大阪)
電話 092(452)6843(福岡)

札幌販売 札幌市豊平区豊平五条3-2-34
名古屋販売 愛知県名古屋市中区社が丘1-804
関西販売 大阪府豊中市豊南町東2-5-3
九州販売 福岡県福岡市博多区博多駅前5-7-5

●ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。
●ここに記載されている製品の内容は、予告なしに変更される場合もございますので、ご了承下さい。

DISTRIBUTED BY:


SD-4532

©SEGA 2003.1

すべてのアミューズメント
情報がここに。

am.sega.jp

URL: http://am.sega.jp
セガAMユーザーサポートセンター
AllUsersupport@soj.sega.co.jp



仕様

外形寸法	H:2,220mm
	W:1,100mm D:930mm
重量	約250kg
消費電力	AC100V 1200W

1/100