



(仕様)
 奥行: 1583~1703mm
 全高: 1697mm
 全幅: 838mm
 総重量: 222kg
 消費電量: 250W
 使用電源: AC100V±10V (50/60Hz)

※仕様は改良のため変更する場合があります。

- 最大4台の同時通信対戦が可能。
- 画面中のアクションが伝わってくる、リアクティブハンドル採用。
- サウンドも体感。シート部に体感音響機構を搭載。

The Future Is Now
SNK

株式会社 エス・エヌ・ケイ

本社	〒564	大阪府吹田市豊津町18-12	(大代表) TEL.06(339)3311
大阪販売部	〒564	大阪府吹田市豊津町18-12	TEL.06(339)5588
名古屋販売部	〒465	愛知県名古屋市中区一社3-100	TEL.052(702)8522

福岡販売部	〒812	福岡県福岡市博多区豊2-4-19	TEL.092(413)6156
高松販売部	〒760	香川県高松市福岡町2-13-17	TEL.0878(23)3371
広島販売部	〒731-01	広島県広島市安佐南区祇園町3-32-1	TEL.082(871)8317
東京販売部	〒102	東京都千代田区紀尾井町3-8(第2紀尾井町ビル)	TEL.03(5275)2737
札幌販売部	〒065	北海道札幌市東区北48条東15-2-36	TEL.011(752)6364
仙台販売部	〒983	宮城県仙台市宮城野区萩野町4-2-25	TEL.022(284)0191
本社営業本部	〒564	大阪府吹田市豊津町18-8	TEL.06(339)5533
東京支店 営業本部	〒102	東京都千代田区紀尾井町3-8(第2紀尾井町ビル)	TEL.03(5275)2731

札幌営業所	〒065	北海道札幌市東区北48条東15-2-36	TEL.011(731)6444
函館営業所	〒041	北海道函館市石川町60	TEL.0138(46)0064
八戸営業所	〒031	青森県八戸市南郷家1-12-15	TEL.0178(46)4017
弘前営業所	〒036	青森県弘前市大字田園5-1-2	TEL.0172(26)2523
秋田営業所	〒010	秋田県秋田市外旭川字三後田207	TEL.0188(68)6681
新潟営業所	〒950	新潟県新潟市下所島2-6-8	TEL.025(283)4473
宇都宮営業所	〒020-01	岩手県盛岡市上堂4-1-58	TEL.0196(47)3343
仙台営業所	〒983	宮城県仙台市宮城野区萩野町4-2-25	TEL.022(284)0951
郡山営業所	〒963	福島県郡山市富久山町八山田字沼前35-3	TEL.0249(38)3830
土浦営業所	〒300	茨城県土浦市大字中1327-2(47171-16内)	TEL.0298(41)3991
宇都宮営業所	〒321-01	栃木県宇都宮市宇都宮1-18-1	TEL.028(645)8173
高崎営業所	〒370	群馬県高崎市中央町1253-1	TEL.0273(63)1008
埼玉営業所	〒364	埼玉県北本市中丸5-13	TEL.0485(93)2180
川越営業所	〒350-11	埼玉県川越市砂新田1-7-10	TEL.0492(46)2822
船橋営業所	〒274	千葉県船橋市業内台5-10-36	TEL.0474(61)2381
千葉営業所	〒260	千葉県千葉市中央区村田町793-3	TEL.043(262)9311
東京中央営業所	〒174	東京都板橋区前野町5-40-17(佐藤ビル1F)	TEL.03(3969)6821
小金井営業所	〒203	東京都東久留米市八幡町2-11-65	TEL.0424(75)5447
西新井営業所	〒340	埼玉県草加市瀬崎町1323-2(ハム谷塚1F)	TEL.0489(24)8866
西東京営業所	〒144	東京都大田区蒲田4-47-5(第二石井ビル10号)	TEL.03(5710)3351
横浜営業所	〒236	神奈川県横浜市金沢区泥亀2-13-11(横浜ビル2F)	TEL.045(78)6526
湘南営業所	〒251	神奈川県藤沢市大鏡2-8-5(クレタツヨビル1F)	TEL.0466(27)8063
相模原営業所	〒229	神奈川県相模原市当麻1122-3	TEL.0427(78)7071
静岡営業所	〒422	静岡県静岡市宮竹2-3-43	TEL.054(237)9253
長野営業所	〒380	長野県長野市中町所2-28-2(内藤ビル1F)	TEL.026(225)5550
金沢営業所	〒921	石川県石川郡都々町町内町5-31	TEL.076(246)7001

福井営業所	〒918	福井県福井市和田東2-808	TEL.0776(28)9311
一宮営業所	〒491	愛知県一宮市大字浅野字馬東41-1	TEL.0586(81)2681
名古屋営業所	〒465	愛知県名古屋市中区一社3-100	TEL.052(702)8411
豊川営業所	〒442	愛知県豊川市赤代町3-62	TEL.05338(6)7727
鈴鹿営業所	〒510-02	三重県鈴鹿市中江島町南3-1-15	TEL.0593(88)3933
大阪北営業所	〒561	大阪府豊中市豊南町南3-1-15	TEL.06(333)5180
大阪東営業所	〒583	大阪府大阪市鶴見区諸口1-14-34	TEL.06(915)5233
大阪南営業所	〒574	大阪府大東市深野1-14-8	TEL.0720(78)5570
京都営業所	〒592	大阪府高市郡石取5-4-28	TEL.0722(73)7917
和歌山営業所	〒612	京都府京都市伏見区竹田小屋/内町74	TEL.075(612)3300
姫路営業所	〒641	和歌山県和歌山市中島字野田551-4	TEL.0734(73)3585
姫路営業所	〒670	兵庫県姫路市三条町1-72	TEL.0792(83)3801
米子営業所	〒683	鳥取県米子市西福原1576-42	TEL.0859(22)0873
倉敷営業所	〒710	岡山県倉敷市沖新町48-2	TEL.0864(24)5222
広島営業所	〒731-01	岡山県広島市安佐南区祇園町3-32-1	TEL.082(871)5025
高松営業所	〒760	香川県高松市福岡町2-13-17	TEL.0878(23)0866
高知営業所	〒780	高知県高知市若草南町17-13	TEL.0888(43)6766
松山営業所	〒799-26	愛媛県松山市勝岡町97	TEL.0893(78)5371
福岡営業所	〒812	福岡県福岡市博多区豊2-4-19	TEL.092(413)6160
北九州営業所	〒800-02	福岡県北九州市小倉南区上吉田2-18-2	TEL.093(475)7749
長崎営業所	〒854	長崎県諫早市小船越町1035-7	TEL.095(22)7783
大分営業所	〒870	大分県大分市顕徳町3-116(アクセス2114号)	TEL.0975(33)6277
熊本営業所	〒862	熊本県熊本市区々丘13-10	TEL.096(368)1515
宮崎営業所	〒880	宮崎県宮崎市恒久3-30-3	TEL.0985(50)6110
鹿児島営業所	〒899-54	鹿児島県姪良郡姪良町東餅田2346-2	TEL.0995(67)1030
沖縄営業所	〒901-22	沖縄県宜野湾市伊佐2-2-113(大栄マツヨリ1102号)	TEL.098(890)1121