



# ケロケロ天気になーれ



## 遊び方

- ①赤、緑のかたつむりのコースを狙ってメダルを1枚投入してください。
- ②赤のかたつむりに入ると2ステップ、緑のかたつむりに入ると1ステップ進みます。黒のかたつむりに入るとゲームオーバーとなり、進んでいたステップはなくなります。
- ③ステップが進んだときに[やめる釦]を押して、あたり枚数を払い出すこともできます。また、上のステップを狙って続けて投入することもできます。

<仕様> 最高あたり枚数：30枚(8ステップで)  
 寸法：W500×D450×H1300  
 重量：40kg  
 消費電力：50W (MAX100W)  
 使用電源：100V (50Hz/60Hz)  
 コインサイズ：5φ.25φ  
 ※100円→メダル・両替機能付き  
 ※仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

やったね!晴れたらいいね  
 なーれ



●販売代理店

**FDEK**  
 製造元 富士電子工業株式会社  
 〒273-0035 船橋市本中山5-11-17  
 TEL.047-302-5678 FAX.047-302-6778