

のびのびとしたプレイを可能にした、 スキル性の高いプライズゲームの登場!!

ドリーム トロネ

シンプルなゲーム性で誰でも
簡単にプレイが可能!

狙っているプライズをキープできるキープ機能を搭載することにより、自分がお目当てにしているプライズは他のお客様が狙う事は出来ませんので、安心してプレイができます。また、直接プライズをターゲットにしない間接的スキルゲームですので、プライズの見栄えが変わりません。



プライズ
獲得!!



お目当てのプライズを
独占できる!

キープ中
ランプ

ターゲット

アーム

ターゲット
レベル

アタックボタン

キープボタン

遊び方

- ① コインを投入します。
- ② プライズはターンテーブル上のプライズトレイに載っています。
- ③ プライズトレイから伸びているターゲット(赤い三角形)を狙いタイミングをあわせてアタックボタンを押します。
- ④ アタックボタンを押すとアームが降ろされます。ただし、「キープ中」のランプが点滅しているプライズは他の人がキープしているプライズなので狙えません(動作しません)。
- ⑤ アームがターゲットに当たり、ターゲットレベルの最下部まで押し下げると、プライズトレイが抜けてプライズが落下し、獲得となります。
- ⑥ 取れなかった場合、すぐにキープボタンを押すと、そのプライズをキープすることができます。

SEGA® 株式会社 セガ

本社3号館 東京都大田区東横谷 2-12-14

札幌販売 札幌市豊平区豊平五条 3-2-34
名古屋販売 愛知県名古屋市東区社が丘 1-804
関西販売 大阪府豊中市豊南町東 2-5-3
九州販売 福岡県福岡市博多区博多駅南 5-7-5

電話 03(5737)7539 (国内) 販売部
電話 03(5737)7541 (海外) 販売部
電話 03(5737)7544 (海外) 販売部
電話 011(841)0250 (直通) 販売部
電話 052(702)3003 (直通) 販売部
電話 06(6334)5336 (直通) 販売部
電話 092(452)6843 (直通) 販売部

●ご使用前に必ず取扱説明書をご覧下さい。
●ここに記載されている製品の内容は、予告なしに変更される場合がございますので、ご了承下さい。




DISTRIBUTED BY:

SD-4507 ©SEGA 2002.6

すべての
アミューズメント
情報がここに。

sega-am.com

URL:
http://www.sega-am.com
セガAMユーザーサポート e-mail:
AMusersupport@soj.sega.co.jp



■仕様

外形寸法	H:1,775mm W:1,850mm 対角W:1,954mm
重量	300kg
消費電力	AC100V 186W