

のびのびとしたプレイを可能にした、 スキル性の高いプライズゲームの登場!!

シンプルなゲーム性で誰でも簡単にプレイが可能! 狙っているプライズをキープできるキープ機能を搭載することにより、自分がお目当てにしているプライズは他のお客様が狙う事は出来ませんので、安心してプレイができます。また、直接プライズをターゲットにしない間接的スキルゲームですので、プライズの見栄えが変わりません。

ドット絵



遊び方

- ① コインを投入します。
- ② プライズはターンテーブル上のプライズトレイに載っています。
- ③ プライズトレイから伸びているターゲット(赤い三角形)を狙いタイミングをあわせてアタックボタンを押します。
- ④ アタックボタンを押すとアームが降ろされます。ただし、「キープ中」が点滅しているプライズは他の人がキープしているプライズなので狙えません(動作しません)。
- ⑤ アームがターゲットに当たり、プライズを載せているプライズトレイをラッチ最下部まで押し下げると、プライズトレイが抜けてプライズが落下、プライズ獲得となります。
- ⑥ 取れなかった場合、そのプライズをキープすることが出来ます。失敗してからそのプライズがキープエリア内を通過中にキープボタンを押すと、そのプライズがキープされます(キープランプ点滅)。キープをすると他のプレイヤーはそのプライズを狙えなくなります。キープした後、1周する間にクレジットが投入されないとキープ解除になります。クレジットが残っている場合はキープボタンを押した直後から続けてプレイすることが出来ます。キープ以外のプライズを狙うことも出来ますが、キープは解除されます。

仕様

外形寸法	H:1,775mm	重量	約300kg	
	W:1,850mm		消費電力	AC100V 約350W
	D:1,850mm		中置きタイプ、4人プレイ	

© SEGA 2002

SEGA® 株式会社 セガ

DISTRIBUTED BY:

本社3号館 東京都大田区東松谷2-12-14 電話03(5737)7539(内 販 秀 部)
電話03(5737)7541(フ イ ズ 部)
電話03(5737)7544(寄 外 販 売 部)
札幌販売 札幌市豊平区豊平五条3-2-34 電話011(841)0250(直 通 部)
名古屋販売 愛知県名古屋市長久保1-8-04 電話052(702)3003(直 通 部)
関西販売 大阪府豊中市豊南町東2-6-3 電話06(6334)6338(直 通 部)
九州販売 福岡県福岡市博多区博多駅前5-7-5 電話092(452)6843(直 通 部)

●ご使用前に必ず取扱説明書をご読下さい。
●ここに記載されている製品の内容は、予告なしに変更される場合がございますので、ご了承下さい。

SD-4430

©SEGA 2002.02

すべての
アミューズメント
情報がここに。
sega-am.com
URL
http://www.sega-am.com