

アクション性があり飽きないゲーム展開!!  
 カップルやファミリーで協カプレイも楽しめる!!  
 ジャックポットの枚数をプレイヤー自ら増やせる!!



プレイヤーの選択により変化するストーリー展開!!  
 各STAGEごとに画面バリエーションを複数用意!!  
 Jack Pot Linkシステム対応!!

# モンスターを倒し財宝をゲットできるか!?

ゲームの流れ

●各ステージに設置された条件をクリアすると、次のステージに進めます。モンスターと遭遇したらバトル開始!! モンスターを倒せなかった場合は、そのステージのスタート地点まで戻されます。



**PROLOGUE**  
 ~遺跡への扉~



7つあるチャッカーのいずれかにメダルを投入すると、扉が開きいよいよゲームスタートです。



開いた扉から、薄踏い階段を上かって行き「STAGE 1」へ突入!!

**STAGE 1**  
 ~選択の間~



A・B・Cいずれかのチャッカーにメダルが投入されると、そのアルファベットと同じ扉が開きます。



開いた扉にモンスターがいなくてそのまま「STAGE 1」クリア!! ただし、扉からモンスターが現れるとバトル開始!!バトルに勝てば「STAGE 1」クリア!!

**STAGE 2**  
 ~円柱の間~



A・B・Cいずれかのチャッカーにメダルが投入されると、そのアルファベットと同じ円柱に移動します。



出口にたどりつければ「STAGE 2」クリア!! ただし、モンスターと遭遇したらバトル開始!!

**STAGE 3**  
 ~眠れる竜の間~



A・B・Cいずれかのチャッカーにメダルが投入されると、そのアルファベットと同じ場所にジャンプします。



穴に落ちず出口にたどりつければ「STAGE 3」クリア!! ただし、足を踏み外し穴に落ちるとモンスターとのバトル開始!!バトルに勝てば「STAGE 3」クリア!!

**FINAL STAGE**  
 ~宝物の間&脱出~



時間内にカバンの中に財宝を詰め込め!!  
 ● 袋に入れた財宝が Q-Entry まで!!  
 ● 時間内に指定チャッカーにメダルを投入すると、袋に入れた財宝が Q-Entry まで!!



チャッカーに次々とメダルを投入すると、キャラクターのスピードが加速します。制限時間で足下が崩れる前に見事脱出できるか!!



- スピーカー
- 液晶画面
- コイン投入口
- コイン投入口
- コイン払出し口

## 各STAGEに用意された「バトル」とは!?



規定枚数のメダルをチェッカーに投入しモンスターを撃退せよ!  
 制限時間内に撃退できないとキャラクターは敗走!前のステージに戻されます

## 各STAGEをクリアすると「TREASURE SLOT」!!



宝箱はSTAGE 1・2・3の出口に常時設置されています。各STAGEをそれぞれクリアした後もさらに、大量メダルをゲットできます!!

## 追加機能!! 7を3つ揃えて「Jack Pot Link」をゲット!!



Jack Pot Linkシステムを使用し、複数の筐体を接続すると、プログレッシブ機能が追加されます。画面下にスロットが追加表示され、左右それぞれのチャッカーにメダルを投入するとストックが貯まり、10個ストックが貯まるとスロットが回転します。[777]と7が3つ揃うと、スーパージャックポット(プログレッシブ)をゲットできます!!



筐体仕様



- サイズ:810mm(W)×910mm(D)×1640mm(H)
- 重量:約150kg ■消費電力:170W ■最大消費電流:2A

◎筐体の仕様外観は改良の為予告なく変更することがあります。

株式会社 **タイトー**  
 GM販売部:東京都千代田区平河町2-5-3

東京: Tel/03-3222-4911 Fax/03-3222-4859  
 仙台: Tel/022-285-5547 Fax/022-282-9416  
 大阪: Tel/06-6905-4553 Fax/06-6905-3049  
 福岡: Tel/092-623-1245 Fax/092-623-9035

札幌: Tel/03-3222-4911 Fax/03-3222-4859  
 名古屋: Tel/052-702-3322 Fax/052-702-3321  
 広島: Tel/082-264-0074 Fax/082-264-3450

●ホリーフレッドは再生紙を使用しております。