

# ツカミーナ

狙いを定めて  
アームをコントロール！  
ボタンを押すタイミング  
が勝負だよ！

## 遊び方

- ①100円を投入します。
- ②第1ボタンでアームを右に移動させます。
- ③第2ボタンでアームを奥に移動させます。
- ④第3ボタンでアームダウンをストップさせます。
- ⑤うまくキャッチし、獲得ゾーンまで運べたら景品ゲットです。

※第3ボタンは取り外すことができます。



〈仕様〉寸法：W580×D690×H1500  
重量：70kg  
消費電力：38W (MAX 45W)  
使用電源：AC100V (50Hz/60Hz)



●販売代理店