



# みんなの知っている遊びがいっぱい! ぐ〜チョコランタンと楽しいゲームで遊ぼう!!



◎コイン投入後、プレイ人数・難易度・遊びたいゲームをペンで決めて決定します◎



## ★ペンコントローラーで すべての操作ができる、 簡単ボタンタッチ方法!!

■コンパネのペンコントローラーを使用し、ボタンをタッチする方法で画面を“書く”“動かす”“線を引く”など、ゲームに沿った方法でプレイします。




## ♪景品の払い出しは、 ゲーム終了後の ふうせんゲーム!!

■ゲーム終了後のふうせんゲームで、到達した出口上部からカプセル景品が出てきます。



## ●つみきでレース

■ペンを使ってどんどん積み上げていく、とても簡単なゲームです。



①スタート時には、3種類の積み木が用意されています。

②ペンを使って、どんどん積み上げます。



③ゴールラインまで積み上げると成功表示が出ます。残り時間が00になるまで何回でもあそべます。



他にもこんな遊び方があります。

●相手の積み上がっている積み木をペンで移動できます。母親が子供に積み木をあげて、勝たせる時などに使用。

## ■めりめりめりえ

■ペンを使ってどんどん塗りつぶしていく、とても簡単なゲームです。



①スタート時には、キャラが白い絵で表示されます。

②ペンを使って、素早く塗りつぶしていきます。



③全部塗りつぶすと、成功表示が出ます。

④成功表示と同時に、塗りつぶしたキャラが動き出します。

**ゲーム中、スプーやアナムたちがプレイヤーを声でほめてくれます!**

## ♥ その他のゲーム



### 筐体説明

<タイトル>  
タイトルは、はさみ込み式で交換が容易な仕様です。

<景品収納部>  
内部が見える仕様で、景品がもらえる事をアピールします。  
※この機械には、食品以外の景品をご利用下さい。


<景品払い出し口>  
3ヶ所の穴のうちいずれから出てくる仕様で、景品払い出しまで楽しめます。

<ペン型コントローラー>  
ライトペン仕様で、左右2ヶ装備。

<29インチモニター>




### 筐体デザイン



●画面の傾斜が深く、よりテーブルに近い感覚で遊ぶことができます。さらに、カプセルベンダーの高さを子供の目線に合わせてみました。

### 筐体仕様

(1/100)



- 筐体サイズ:  
(W) 834mm×  
(D) 925mm×  
(H) 1365mm(タイトル無し)
- 重量:120kg
- 消費電力:AC100V/130W
- 最大消費電流:2.4A

株式会社 **タイトー**

G/M販売部: 東京都千代田区平河町2-5-3

東京: Tel/03-3222-4911 Fax/03-3222-4859  
札幌: Tel/03-3222-4911 Fax/03-3222-4859  
仙台: Tel/022-285-5547 Fax/022-282-9416  
名古屋: Tel/052-702-3322 Fax/052-702-3321

大阪: Tel/06-6905-4553 Fax/06-6905-3049  
広島: Tel/082-264-0074 Fax/082-264-3450  
福岡: Tel/092-623-1245 Fax/092-623-9035

※製品の仕様・画面は改良のため予告なく変更する場合がございます。  
※この機械には、食品以外の景品をご利用下さい。  
※このリーフレットは再生紙を使用しています。